Dell™ Latitude™ ATG E6400 セットアップおよび クイックリファレンスガイド

本書には、お使いのコンピュータの機能概要、仕様、クイックセットアップ、ソフトウェア、およびトラブルシューティングの情報が記載されています。オペレーティングシステム、デバイス、およびテクノロジの詳細については、support.jp.dell.comの『Dell テクノロジガイド』を参照してください。

メモ、注意、および警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

⚠️ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

Macrovision 製品通知

この製品には、Macrovision Corporation および他の権利所有者が所有する一定の米国特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれています。本製品の著作権保護テクノロジは Macrovision Corporation に使用権限があり、同社の許可がない限り、家庭内および限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。

© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DellConnect、Latitude、Wi-Fi Catcher、ExpressCharge、Dell MediaDirect、および DELL の口ゴは Dell Inc. の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ライセンスに基づき Dell Inc. が使用します。Intel は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標であり、Core は米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、および Windows Vista スタートボタンの口ゴはいずれも米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。TouchStrip は UPEK、Inc. の商標です。

本書では、必要に応じて上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。 これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

モデル PP27L

2008年5月 P/N D006C Rev. A00

目次


1	お使いのコンピュータについて7
	正面図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	背面図
	底面図
	バッテリーの取り外し
	ワイヤレススイッチおよび Dell™ Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ
2	コンピュータのセットアップ13
	クイックセットアップ 13
	インターネットへの接続16 インターネット接続のセットアップ16
	新しいコンピュータへの情報の転送
	システム
3	仕様 21

4	トラブルシューティング	31
	ツール	31
	電源ライト	31
	ビープコード	31
	エラーメッセージ	33
	システムメッセージ	39
	ソフトウェアとハードウェアの問題の トラブルシューティング	41
	トラフルシューティフフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	-	
	トラブルシューティングのヒント	43
	電源の問題	43
	メモリの問題	45
	フリーズおよびソフトウェアの問題	45
	Dell テクニカル Update Service	47
	デルサポートユーティリティ	47
5	ソフトウェアの再インストール	49
	ドライバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
	ドライバの確認	49
	ドライバおよびユーティリティの 再インストール	50
	オペレーティングシステムの復元	52
	Microsoft [®] Windows [®] システムの復元の	
	使い方	
	Dell™ Factory Image Restore の使い方	54
	オペレーティングシステムメディアの 使い方	55

6	情報の検索方法	57
7	困ったときは	59
	テクニカルサポートを受けるには	59
	テクニカルサポートとカスタマーサービス	60
	DellConnect™	60
	オンラインサービス	60
	ファックス情報サービス	61
	24 時間納期情報案内サービス	61
	ご注文に関する問題	61
	製品情報	62
	保証期間中の修理と返品について	62
	お問い合わせになる前に	63
	デルへのお問い合わせ	65
索	引	67

お使いのコンピュータについて

正面図




- 1 マイク (オプション)
- 3 カメラ (オプション)
- 2 カメラライト (オプション)
- 4 ディスプレイラッチ

- 5 ディスプレイと(オプションの) 6 タッチスクリーン
- 7 ボリュームコントロールボタン
- 9 USB コネクタ (2)
- 11 ワイヤレススイッチ
- 13 右スピーカー
- 15 指紋リーダー (オプション)
- 17 IEEE 1394a コネクタ
- 19 SD メモリカードリーダー
- 21 ディスプレイリリースラッチ
- 23 左スピーカー
- 25 キーボード
- 27 環境照明センサー

- 6 キーボードステータスライト
- 8 電源ボタン
- 10 Wi-Fi Catcher™ ネットワーク ロケータ
- 12 オーディオコネクタ (2)
- 14 メディアベイ (光学式ドライブ 搭載)
- 16 PC カードスロット
- 18 非接触スマートカードリーダー
- 20 タッチパッド
- 22 タッチパッドボタン / トラック スティックボタン
- 24 トラックスティック
- 26 デバイスステータスライト

1

背面図




- RJ-11 コネクタ(オプション)
- 3 バッテリー / 電源ライト
- AC アダプタ
- ビデオコネクタ
- USB PowerShare コネクタ
- 2 RJ-45 コネクタ
- 4 マルチモード DisplayPort
- 6 セキュリティケーブルスロット
- eSATA/USB コネクタ
- 10 スマートカードリーダー



∕╀∖ 警告 : 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがない ようにしてください。Dell™ コンピュータの稼動中は、ブリーフケースの中など空 気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、 火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。コン ピュータが熱を持つとファンが作動します。ファンからノイズが聞こえる場合があ りますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけで はありません。

底面図



- 1 バッテリー充電ゲージ
- 2 通気孔
- バッテリーリリースラッチ
- バッテリー
- 5 ドッキングデバイスコネクタ

メモ:コンピュータをドッキングする前に、ドッキングデバイスコネクタの保 護パネルを取り外してください。

バッテリーの取り外し




⚠️ 警告:本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の『安全にお使い いただくために』の指示に従ってください。



∕⚠ 警告:適切でないバッテリーを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があ ります。交換するバッテリーは、必ずデルが販売している専用のものをお使いくださ い。 バッテリーはお使いの Dell コンピュータで動作するように設計されています。 お 使いのコンピュータに別のコンピュータのバッテリーを使用しないでください。



∕ ↑ 、警告 :この手順を開始する前に、コンピュータの電源を切り、AC アダプタを電源 コンセントおよびコンピュータから取り外して、モデムを壁のコネクタおよびコン ピュータから取り外し、コンピュータからその他のすべての外付けケーブルを外し ます。



ワイヤレススイッチおよび Dell™ Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ



ワイヤレススイッチアイコン




Dell Wi-Fi Catcher ネットワークロケータアイコン

ワイヤレススイッチを使用して、ワイヤレスデバイスを有効または無効にします。 Wi-Fi Catcher ネットワークロケータを使用して、ネットワークを検出します。インターネット接続の詳細については、16ページの「インターネットへの接続」を参照してください。


コンピュータのセットアップ

クイックセットアップ

- ♠ 警告: AC アダプタは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。
- ☆ 注意: AC アダプタケーブルをコンピュータから外す場合、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち(ケーブル自体を引っ張らないでください)、しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。AC アダプタケーブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプタのコネクタの角度に従ってください。
- メモ:次の手順で取り上げるデバイスの一部はオプションの場合があります。
- **1** AC アダプタをコンピュータの AC アダプタコネクタに接続し、電源コンセントに差し込みます。




2 ネットワークケーブルを接続します。




3 マウスやキーボードなどの USB デバイスを接続します。




4 DVD プレーヤーなどの IEEE 1394 デバイスを接続します。



5 コンピュータのディスプレイを開いて電源ボタンを押し、コンピュータの電源を入れます。



- ✓ メモ:カードを取り付けたり、コンピュータをドッキングデバイスやプリンタなど の外付けデバイスに接続したりする前に、最低1回はコンピュータの電源を入れ シャットダウンする操作を行うようお勧めします。
 - 6 インターネットに接続します。詳細については、16 ページの「インターネット への接続」を参照してください。



- インターネットサービス
- 3 ワイヤレスルータ
- 5 ワイヤレスネットワーク接続のノート パソコン



- 2 ケーブルモデムまたは DSL モデム
- **有線**接続のノートパソコン

インターネットへの接続



✓ メモ: ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。

インターネットに接続するには、モデムまたはネットワーク接続、および ISP (イン ターネットサービスプロバイダ)が必要です。**ダイヤルアップ接続をお使いの場合**、 インターネット接続をセットアップする前に、コンピュータのモデムコネクタおよび 壁の電話コンセントに電話線を接続します。 DSL またはケーブル(衛星) モデム接 続をお使いの場合、セットアップの手順についてはご契約の ISP または携帯電話サー ビスにお問い合わせください。

インターネット接続のセットアップ

デスクトップ上にある ISP 提供のショートカットを使用してインターネット接続を セットアップするには、次の手順を実行します。

- ¶ 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて 終了します。
- **2** Microsoft[®] Windows[®] デスクトップで ISP のアイコンをダブルクリックします。
- 3 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

デスクトップに ISP のアイコンがない場合、または別の ISP を使ってインターネット 接続をセットアップしたい場合は、下記の該当する頃の手順を実行します。



✓ メモ:インターネットに接続できない場合は、『Dell テクノロジガイド』を参照して ください。過去にインターネットに正常に接続できていた場合、ISP のサービスが停 止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう 一度接続してみてください。



✓ メモ:ご契約の ISP 情報をご用意ください。ISP に登録していない場合は、インター ネット接続ウィザードをご利用ください。

Microsoft® Windows Vista® オペレーティングシステム

- ¶ 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて 終了します。
- **2** Windows Vista スタートボタン $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ **コントロールパネル**をクリックします。
- **3 ネットワークとインターネット**のインターネットに接続するをクリックします。
- **4 インターネットへの接続**ウィンドウで、希望する接続方法によって、**プロード** バンド (PPPoE) またはダイヤルアップをクリックします。
 - DSL、衛星モデム、ケーブルテレビのモデム、または Bluetooth ワイヤレ ステクノロジ接続を使用する場合は、プロードバンドを選択します。
 - ダイヤルアップモデムまたは ISDN を使用する場合は、ダイヤルアップを 選択します。

- ✓ メモ:どの種類の接続を選んだらよいかわからない場合は、選択についての説明を 表示しますをクリックするか、ご契約の ISP にお問い合わせください。
- 5 画面の指示に従って、ISP から提供されたセットアップ情報を使用してセット アップを完了します。

Microsoft Windows® XP

- ¶ 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて 終了します。
- 2 **スタート** → Internet Explorer → **インターネットに接続**をクリックします。
- 3 次のウィンドウで、該当する以下のオプションをクリックします。
 - ISP と契約していない場合は、インターネット サービス プロバイダ (ISP) **の一覧から選択する**をクリックします。
 - ISP からセットアップ情報を入手済みであるが、セットアップ CD を受け 取っていない場合は、**接続を手動でセットアップする**をクリックします。
 - セットアップ CD を持っている場合は、ISP から提供された CD を使用する **る**をクリックします。
- **4 次へ**をクリックします。

手順 3 で接続を手動でセットアップするを選んだ場合は、手順 5 に進みます。 それ以外の場合は、画面の手順に従ってセットアップを完了します。

- ✓ メモ: どの種類の接続を選んだらよいかわからない場合は、ご契約の ISP にお問い合 わせください。
 - 5 インターネットにどう接続しますか?で該当するオプションをクリックし、次へを クリックします。
 - 6 ISP から提供されたセットアップ情報を使って、セットアップを完了します。

新しいコンピュータへの情報の転送

Microsoft® Windows Vista® オペレーティングシステム

- 1 Windows Vista スタートボタン 6 をクリックし、ファイルと設定を転送する → Windows Easy Transfer をスタートする
 をクリックします。
- 2 ユーザーアカウント制御ダイアログボックスで、続行をクリックします。
- 3 新しい転送を開始するまたは実行中の転送を続行するをクリックします。
- **4** Windows Easy Transfer ウィザードの画面の指示に従います。

Microsoft Windows® XP

Microsoft Windows XP には、データを元のコンピュータから新しいコンピュータに 転送する、ファイルと設定の転送ウィザードがあります。

新しいコンピュータにネットワーク接続またはシリアル接続を介してデータを転送し たり、書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアにデータを保存したりできます。



✓ メモ:古いコンピュータから新しいコンピュータに情報を転送するには、シリアル ケーブルを2台のコンピュータの入力/出力(VO)ポートに直接接続します。

2 台のコンピュータで直接ケーブルを設置する手順については、マイクロソフトサ ポート技術情報 305621「How to Set Up a Direct Cable Connection Between Two Computers in Windows XP」を参照してください。この情報は、国によっては使用で きない場合があります。

新しいコンピュータに情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィザードを実行 する必要があります。

オペレーティングシステムメディアを使用してファイルと設定の転送ウィザー ドを実行する場合



✓ メモ:この手順では、『オペレーティングシステム』メディアが必要です。このメ ディアはオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけで はありません。

新しいコンピュータに情報を転送するには、次の手順を実行します。

- **1** ファイルと設定の転送ウィザードを開きます。これには、**スタート** → **すべて** のプログラム \rightarrow アクセサリ \rightarrow システムツール \rightarrow ファイルと設定の転送ウィ **ザード**をクリックします。
- 2 ファイルと設定の転送ウィザードの開始画面が表示されたら、次へをクリック します。
- 3 これはどちらのコンピュータですか?画面で、転送先の新しいコンピュータ → **次へ**をクリックします。
- 4 Windows XP CD がありますか?画面で Windows XP CD からウィザードを使 **います** \rightarrow **次へ**をクリックします。
- 5 今、古いコンピュータに行ってください画面が表示されたら、古いコンピュー タまたはソースコンピュータに移動します。このときに、**次へ**をクリックしな いでください。

古いコンピュータからデータをコピーするには、次の手順を実行します。

1 古いコンピュータで、Windows XP の『オペレーティングシステム』メディアを 挿入します。

- 2 Microsoft Windows XP へようこそ画面で、追加のタスクを実行するをクリッ クします。
- 3 何を転送しますか?画面で、ファイルと設定を転送する → 次へをクリックし ます。
- 4 これはどちらのコンピュータですか?画面で、転送元の古いコンピュータ → **次へ**をクリックします。
- 5 転送方法を選択してください画面で希望の転送方法をクリックします。
- 6 何を転送しますか?画面で転送する項目を選択し、次へをクリックします。 情報がコピーされた後、ファイルと設定の収集フェーズを処理しています画面 が表示されます。
- **7 完了**をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには、次の手順を実行します。

- 1 新しいコンピュータの今、古いコンピュータに行ってください画面で、次へを クリックします。
- 2 ファイルと設定はどこにありますか?画面で設定とファイルの転送方法を選択 し、**次へ**をクリックします。 収集されたファイルと設定が新しいコンピュータに適用されます。
- 3 完了画面で完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。

オペレーティングシステムメディアを使用せずにファイルと設定の転送ウィザー ドを実行する場合

『オペレーティングシステム』メディアを使用せずに、ファイルと設定の転送ウィザー ドを実行するには、バックアップイメージファイルをリムーバブルメディアに作成で きるウィザードディスクを作成する必要があります。

ウィザードディスクを作成するには、Windows XP を搭載した新しいコンピュータを 使用して次の手順を実行します。

- 1 ファイルと設定の転送ウィザードを開きます。これには、スタート → すべて のプログラム \rightarrow アクセサリ \rightarrow システムツール \rightarrow ファイルと設定の転送ウィ **ザード**をクリックします。
- 2 ファイルと設定の転送ウィザードの開始画面が表示されたら、次へをクリック します。
- 3 これはどちらのコンピュータですか?画面で、転送先の新しいコンピュータ → **次へ**をクリックします。
- 4 Windows XP CD がありますか?画面で、次のドライブでウィザードディスク **を作成する** → **次へ**をクリックします。
- 5 書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアを挿入し、OK をクリックします。

- **6** ディスク作成が完了したら、今、古いコンピュータに行ってくださいというメッセージが表示されますが、**次へ**は**クリックしないでください**。
- 7 古いコンピュータに移動します。

古いコンピュータからデータをコピーするには、次の手順を実行します。

- 1 古いコンピュータにウィザードディスクを挿入し、スタート → ファイル名を 指定して実行をクリックします。
- 2 ファイル名を指定して実行ウィンドウの名前フィールドに fastwiz(該当するリムーバブルメディア上) へのパスを指定し、OK をクリックします。
- **3 ファイルと設定の転送ウィザードの開始**画面で、**次へ**をクリックします。
- 4 これはどちらのコンピュータですか?画面で、転送元の古いコンピュータ → 次へをクリックします。
- 5 転送方法を選択してください画面で希望の転送方法をクリックします。
- **6 何を転送しますか?**画面で転送する項目を選択し、**次へ**をクリックします。 情報がコピーされた後、ファイルと設定の**収集フェーズを処理しています**画面 が表示されます。
- 7 完了をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには、次の手順を実行します。

- 1 新しいコンピュータの今、古いコンピュータに行ってください画面で、次へを クリックします。
- 2 ファイルと設定はどこにありますか?画面で設定とファイルの転送方法を選択し、次へをクリックします。画面の指示に従います。

ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコン ピュータに適用します。

設定とファイルがすべて適用されると、**収集フェーズを処理しています**画面が 表示されます。

- 3 完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。
- メモ:この手順の詳細については、support.jp.dell.com で文書番号 154781 (「What Are The Different Methods To Transfer Files From My Old Computer To My New Dell™ Computer Using the Microsoft® Windows® XP Operating System?」)を検索してください。
- ✓ メモ:国によっては、Dell™ Knowledge Base 文書にアクセスできない場合があります。

仕様

プロセッサ



✓ メモ:提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータの構成の 詳細については、スタート \rightarrow **ヘルプとサポート**をクリックし、コンピュータに関す る情報を表示するためのオプションを選択してください。

, ,	
プロセッサタイプ	Intel [®] Core™ 2 Duo
L1 キャッシュ	32 KB(インストラクションごと)、32 KB データ キャッシュ(コアごと)
L2 キャッシュ	共有 3 MB または 6 MB
フロントサイドバスの周波数	1067 MHz
システム情報	
チップセット	Intel GM45
データバス幅	64 ビット
DRAM バス幅	64 ビット
プロセッサアドレスバス幅	36 ビット
フラッシュ EPROM	SPI 32 M ビット

PC カード

メモ: PC カードスロットは、PC カード専用に設計されています。ExpressCard はサポートしま せん。

Ricoh R5C847 カードバスコントローラ

1 (タイプ | または タイプ || カード 1 枚に対応) PC カードコネクタ

サポートするカード 3.3 V および 5 V

PC カードコネクタサイズ 80 ピン

SD メモリカードリーダー	
サポートするカード	SD、SDIO、SD HC、ミニ SD(アダプタ付)
	MMC、MMC+、Mini MMC(アダプタ付)
メモリ	
メモリモジュールコネクタ	DIMM ソケット x 2
メモリモジュールの容量	512 MB (1 DIMM)
	1 GB(1 DIMM または 2 DIMM)
	2 GB(1 DIMM または 2 DIMM)
	3 GB (2 DIMM)
	4 GB(1 DIMM または 2 DIMM)
	8 GB(2 DIMM、64 ビット Windows XP または Windows Vista オペレーティングシステムが必要)
メモリのタイプ	DDR2 800 MHz(チップセットやプロセッサの組み 合わせでサポートされている場合)、非 ECC メモリ のみ
最小メモリ	512 GB
最大搭載メモリ	8 GB(64 ビット Windows XP または Windows Vista オペレーティングシステムが必要)

メモ: デュアルチャネル帯域幅の機能を活用するには、両方のメモリソケットを使用し、メモリサイズを一致させる必要があります。

メモ: メモリの一部はシステムファイル用に確保されているため、表示される使用可能なメモリ容量は、取り付けられているメモリの最大容量を反映しません。

メモ: Intel[®] Active Management Technology(iAMT)を有効にするには、メモリコネクタ「A」に DIMM を取り付ける必要があります。メモリコネクタの詳細については、**support.jp.dell.com** で お使いのコンピュータの『サービスマニュアル』を参照してください。iAMT の詳細については、**support.jp.dell.com** で『Dell[™] Systems Management Administrator's Guide(Dell[™] システム管理者 ガイド)』を参照してください。

1

ポートとコネクタ	
オーディオ	マイクコネクタ、ステレオヘッドフォン / スピーカ コネクタ
IEEE 1394a	4 ピンコネクタ
ミニカードのサポート(内蔵拡張スロット)	WLAN 専用ハーフサイズミニカードスロット x 1 WWAN 専用フルサイズミニカードスロット (モバイルブロードバンド)x 1
	WPAN 専用フルサイズミニカードスロット (Bluetooth [®] ワイヤレステクノロジまたは Ultra Wideband(UWB))x 1
	メモ: WWAN または WPAN フルサイズミニカード スロットは Intel [®] Flash Cache にも使用できます。
モデム	RJ-11 コネクタ
ネットワークアダプタ	RJ-45 コネクタ
USB、USB PowerShare、eSATA	4 ピン USB 2.0 対応コネクタ x 4
	メモ:お使いのコンピュータは 4 台の USB デバイスを サポートできます。USB コネクタの 1 つは、サード パーティ製デバイス(携帯電話など)に電源を供給 できる USB PowerShare コネクタです。eSATA コネ クタとして使用できる USB コネクタもあります。
eSATA	eSATA/PowerShare USB コネクタ
ビデオ	VGA コネクタ
	マルチモード DisplayPort
通信	
モデム	内蔵モデム(オプション)
ネットワークアダプタ	システム基板上の 10/100/1000 Ethernet LAN
ワイヤレス	WLAN ハーフサイズミニカード、WWAN および WPAN フルサイズミニカード
	Bluetooth® ワイヤレステクノロジ
	UWB テクノロジ
モバイルブロードバンド	フルサイズミニカード

り対応

GPS

モバイルブロードバンドフルサイズミニカードによ

ビデオ

ビデオタイプ システム基板に内蔵、ハードウェア加速

データバス 内蔵ビデオ

ビデオコントローラ 内蔵ビデオ: Intel Graphics Media Accelerator x

4500 HD

ビデオメモリ:

グラフィックスメモリ総量:

最大 512 MB(総システムメモリの 1 GB ~ 1.5 GB Windows XP:

未満)

最大 768 MB (総システムメモリの 1.5 GB ~ 2 GB

未満)

最大 1 GB (総システムメモリの 2 GB 以上)

Windows Vista: 最大 253 MB (総システムメモリの 1 GB)

> 最大 552 MB (総システムメモリの 1.5 GB) 最大 808 MB (総システムメモリの 2 GB)

最大 1320 MB (総システムメモリの 3 GB)

最大 1832 MB (総システムメモリの 4 GB)

ビデオ出力 VGA およびマルチモード DisplayPort

オーディオ

オーディオタイプ 2 チャネル HD オーディオ

IDT 92HD71B オーディオコントローラ

ステレオ変換 24 ビット(デジタル変換、アナログ変換)

インタフェース:

HD オーディオコーデック 内蔵

外付け マイク入力コネクタ、ステレオヘッドフォン/

スピーカコネクタ

スピーカー 1 W 4 Ω スピーカ x 2

内蔵スピーカアンプ 1 W チャネル (4Ω) 単一デジタルマイク

ボリュームコントロール ボリュームコントロールボタンおよびプログラム

メニュー

内蔵マイク

ディスプレイ

タイプ(アクティブマトリックス TFT) WXGA

有効領域(X/Y) 303.36 x 189.6

寸法:

高さ 207 mm 横幅 320 mm 対角線 358.14 mm

最大解像度:

WXGA 1280 x 800 ピクセル

リフレッシュレート 60 Hz

動作角度 0°~ (閉じた状態) ~ 160° (ドッキングされている

とき以外)

可視角度:

水平方向 40/40° 垂直方向 15/30°

ピクセルピッチ:

WXGA 0.2370 x 0.2370

標準消費電力(背面ライト付きパネル)

WXGA 最大 10.05 W

キーボード

キー数 83 (アメリカ および カナダ)、84 (ヨーロッパ)、

87 (日本)

レイアウト QWERTY/AZERTY/ 漢字

サイズ フルサイズ (19 mm キーピッチ)

タッチパッド

X/Y 位置解像度 240 cpi

(グラフィックステーブルモード)

寸法:

横幅 73.0 mm (センサー感知領域)

高さ 42.9 mm の長方形

バッテリー

タイプ 12 セル「スマート」リチウムイオンプリズム

スライス(84 Whr)

9 セル「スマート」リチウムイオン(85 Whr) 6 セル「スマート」リチウムイオン(56 Whr)

4 セル「スマート」リチウムイオン(35 Whr)

寸法:

4 セルおよび 6 セルリチウムイオンバッテリー:

奥行き高さ描幅47.0 mm

9 セルリチウムイオンバッテリー:

奥行き高さ左左22.3 mm右幅68.98 mm

12 セルリチウムイオンスライスバッテリー:

奥行き14.48 mm高さ217.24 mm横幅322.17 mm

重量:

4 セルプライマリバッテリー 0.24 kg 6 セルプライマリバッテリー 0.33 kg 9 セル大容量バッテリー 0.51 kg 12 セルスライスバッテリー 0.85 kg

電圧:

4 セルバッテリー DC 14.8 V 6 セルおよび 9 セルバッテリー DC 11.1 V 12 セルスライスバッテリー DC 14.8 V

メモ:バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費するような状況ではかなり短くなる可能性があります。

バッテリー (続き)

充電時間(概算): 約1時間の標準充電モードで80%充電

電源が切れている場合 約 4 時間の Dell™ ExpressCharge™ モードで

100% 充電

127 mm

寿命 (概算) 1 年間

温度範囲:

動作時 0° \sim 40° C 保管時 $-10^{\circ}\sim65^{\circ}C$ CR-2032

AC アダプタ

コイン型電池

入力電圧 AC 100 \sim 240 V

1.5 A 入力電流(最大)

入力周波数 $50\sim60~\mathrm{Hz}$

温度範囲:

動作時 0° \sim 35 $^{\circ}$ C

 $-40^{\circ}\sim65^{\circ}C$ 保管時

PA-12 65 W トラベル AC アダプタ:

DC 19.5 V 出力電圧 出力電流 3.34 A 15 mm 高さ 横幅 66 mm

奥行き 0.29 kg 重量

PA-10 90 W D シリーズ AC アダプタ:

出力電圧 DC 19.5 V 4.62 A 出力電流 32 mm 高さ 60 mm 横幅 140 mm 奥行き

0.425 kg 重量

AC アダプタ (続き)

PA-3E 90 E シリーズ AC アダプタ:

出力電圧 DC 19.5 V 出力電流 4.62 A 高さ 15 mm 横幅 70 mm 長さ 147 mm

指紋リーダー(オプション)

タイプ UPEK TCS3 TouchStrip™ 指紋センサー、CMOS の

0.345 kg

アクティブ静電容量ピクセル感知テクノロジ搭載

法

重量

高さ 40.5 mm 横幅 342 mm 奥行き 251.7 mm

重量 2.78 kg (UMA グラフィック、6 セルバッテリー、

ポートカバー、オプティカルドライブを取り付け

た状態)

2.65 kg(UMA グラフィック、6 セルバッテリー、

ポートカバー、エアベイを取り付けた状態)

環境

温度範囲:

動作時 $0^{\circ} \sim 35^{\circ} \text{C}$ 保管時 $-40^{\circ} \sim 65^{\circ} \text{C}$

相対湿度(最大):

動作時10 ~ 90% (結露しないこと)保管時5 ~ 95% (結露しないこと)

最大振動(ランダム振動スペクトラムを使用してユーザー環境をシミュレート):

動作時 0.66 GRMS 保管時 1.3 GRMS

環境(続き)

最大耐久衝撃(動作時は、動作中かつデータにアクセスしていない状態のハードディスクドライブおよび2ミリ秒の正弦半波パルスを使用して測定。保管時は、ヘッド固定位置のハードディスクドライブおよび2ミリ秒の正弦半波パルスを使用して測定):

動作時 143 G

保管時 163 G

高度(最大):

動作時 $-15.2 \sim 3048 \text{ m}$ 保管時 $-15.2 \sim 3048 \text{ m}$

カメラ (オプション)

解像度 640 x 480 ピクセル (VGA)

トラブルシューティング

★ 警告:感電の可能性、動作中のファン羽根による裂傷、またはその他予期しない怪我を防ぐため、カバーを開く前には必ずコンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。

警告:本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の『安全にお使いいただくために』の指示に従ってください。

ツール

雷源ライト

コンピュータの前面にある 2 色の電源ボタンライトは、点滅または点灯することでさまざまな動作状態を示します。

- 電源ライトが消灯している場合は、コンピュータの電源が切れているか、電力が供給されていません。
- 電源ライトが青色に点灯していて、コンピュータが応答しない場合は、ディスプレイが接続されていて電源が入っていることを確認してください。
- 電源ライトが青色で点滅している場合、コンピュータはスタンバイモードに入っています。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを押したりすると、通常の動作が再開されます。電源ライトが橙色で点滅していて、コンピュータに電源が供給されている場合、メモリモジュールまたはグラフィックカードといったデバイスが誤作動しているか、正しく取り付けられていない可能性があります。
- 電源ライトが橙色に点灯している場合、電源の問題または内蔵デバイスの誤作 動の可能性があります。

ビープコード

コンピュータの起動時に、モニターにエラーメッセージまたは問題を表示できない場合、ビープ音が連続して鳴ることがあります。この連続したビープ音はビープコードと呼ばれ、問題を示します。短いビープ音が連続して3回鳴るビープコードがあります。このビープコードは、コンピュータがシステム基板障害の可能性を検出したことを知らせます。

起動時にコンピュータがビープ音を発する場合、次の手順を実行します。

- 1 ビープコードを書き留めます。
- **2** Dell™ Diagnostics (診断) プログラムを実行し、その原因をつきとめます (41 ペー ジの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

コード (連続する 短いピープ 音の回数)	説明	推奨する改善策
1	BIOS チェックサム障 害。システム基板障害 の可能性があります。	デルにお問い合わせください。
2	メモリモジュールが 検出されない	1 取り付けているメモリモジュールが 2 つ以上の場合、すべてのモジュールを取り外してからモジュールの 1 つを取り付けなおし (support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照)、コンピュータを再起動します。コンピュータが正常に起動する場合、別のモジュールを取り付けます。障害のあるモジュールが見つかるまで、またはエラーなしにすべてのモジュールを取り付けなおせるまで続けます。 2 正常に動作している同じ種類のメモリがある場合は、そのメモリをコンピュータに取り付けます (support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照)。 3 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください。
3	システム基板障害の 可能性	デルにお問い合わせください。
4	RAM 書き込み / 読み取り障害	1 特別なメモリモジュール / メモリコネクタ設置要件がないことを確認します (support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照)。 2 取り付けるメモリモジュールにコンピュータとの互換性があることを確認します (support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照)。 3 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください。
5	リアルタイムクロック 障害。バッテリー障害 またはシステム基板障 害の可能性があります。	1 バッテリーを交換します(support.jp.dell.com の 『サービスマニュアル』を参照)。 2 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせくだ さい。

コード (連続する 短いビープ 音の回数)	説明	推奨する改善策
6	ビデオ BIOS テスト 障害	デルにお問い合わせください。
7	CPU キャッシュテスト 障害	デルにお問い合わせください。

エラーメッセージ



警告:本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の『安全にお使い いただくために』の指示に従ってください。

メッセージがリストにない場合は、メッセージが表示されたときに実行していたオペ レーティングシステムまたはプログラムのマニュアルを参照してください。

AUXILIARY DEVICE FAILURE (補助デバイスエラー) — タッチパッドまたは外 付けマウスに問題がある可能性があります。外付けマウスを使用している場合、ケーブ ル接続を確認します。セットアップユーティリティで Pointing Device オプションの設 定を有効にします。詳細については、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を 参照してください。問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(65 ペー ジの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

BAD COMMAND OR FILE NAME (コマンド名またはファイル名が違います) — 正 しいコマンドを入力したか、スペースの位置は正しいか、パス名は正しいかを確認し ます。

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE (障害によりキャッシュが無効になりまし **た)** — マイクロプロセッサに内蔵のプライマリキャッシュに問題が発生しました。 デルにお問い合わせください(65ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE (CD ドライブコントローラエラー) — コン ピュータからのコマンドに CD ドライブが応答しません。

DATA ERROR (データエラー) — ハードドライブからデータを読むことができま せん。

DECREASING AVAILABLE MEMORY (使用可能メモリが減少) ― メモリモジュー ルに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性がありま す。メモリモジュールを取り付けなおし、必要であれば、メモリモジュールを交換し ます。詳細については、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してく ださい。

DISK C: FAILED INITIALIZATION (ディスク C: の初期化失敗) — ハードドライブの 初期化に失敗しました。Dell Diagnostics (診断) プログラムの Hard-Disk Drive テス トを実行します(41ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

DRIVE NOT READY (ドライブの準備ができていません) ― 操作を続行する前 に、ベイにハードドライブがある必要があります。ハードドライブベイにハードドライ ブを取り付けます。詳細については、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を 参照してください。

ERROR READING PCMCIA CARD (PCMCIA カードの読み取りエラー) — コン ピュータが ExpressCard を認識できません。カードを挿入しなおすか、別のカードを 使用してください。詳細については、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を 参照してください。

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED(拡張メモリの容量が変更されてい ます) — 不揮発性メモリ(NVRAM)に記録されているメモリ容量が、実際に取り 付けられているメモリ容量と一致しません。コンピュータを再起動します。エラーが 再度表示される場合は、デルにお問い合わせください(65 ページの「デルへのお問 い合わせ」を参照)。

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE (コピー するファイルが大きすぎて受け側のドライブに入りません) ― 指定のディス クにコピーするにはファイルサイズが大きすぎます。またはディスクがいっぱいで入 りません。ファイルを他のディスクにコピーするか、容量の大きなディスクを使用し ます。

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: Y / : *? " < > | (ファイル名には次の文字は使用できません:¥ /: *? " < > |) — これらの記号をファイル名に使用しないでください。

GATE A20 FAILURE (ゲート A20 エラー) — メモリモジュールがしっかりと 接続されていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし、必要であ れば、メモリモジュールを交換します。詳細については、『サービスマニュアル』 (support.jp.dell.com) を参照してください。

GENERAL FAILURE (一般的な障害) — オペレーティングシステムはコマンドを 実行できません。通常、このメッセージのあとには具体的な情報(例えば、Printer out of paper(プリンタの用紙がありません))が付きます。適切な対応策に従い ます。

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR(ハードディスクドライブ設定エ **ラー)** — コンピュータがドライブの種類を識別できません。コンピュータをシャッ トダウンし、ハードドライブを取り外してから(support.jp.dell.com の『サービスマ ニュアル『を参照)、コンピュータを CD から起動します。 次に、コンピュータをシャッ トダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。Dell Diagnostics (診断) プログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します(41 ページの 「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 (ハードディスクドライブコントローラエラー 0) — ハードドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取り外してから(support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。Dell Diagnostics (診断) プログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します(41 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

HARD-DISK DRIVE FAILURE (ハードディスクドライブエラー) — ハードドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取り外してから(support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。Dell Diagnostics(診断)プログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します(41 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE (ハードディスクドライブ読み取りエラー) ーハードドライブに問題がある可能性があります。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取り外してから (support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。Dell Diagnostics (診断) プログラムのHard-Disk Drive テストを実行します (41 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

INSERT BOOTABLE MEDIA (起動用メディアを挿入します) — オペレーティングシステムは、FD または CD などの起動用以外のメディアから起動しようとしています。起動用メディアを挿入します。

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM (システム情報が間違っています。セットアップユーティリティを実行します) — システム設定情報がハードウェア構成と一致しません。このメッセージは、メモリモジュールの取り付け後に最もよく表示されます。セットアップユーティリティで、該当するオプションを修正します。詳細については、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE (キーボードクロックラインエラー) — 外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。 Dell Diagnostics (診断) プログラムの KeyBoard Controller テストを実行します (41 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE (キーボードコントローラエラー) — 外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触れないようにします。Dell Diagnostics (診断) プログラムの KeyBoard Controller テストを実行します (41 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

KEYBOARD DATA LINE FAILURE (キーボードデータラインエラー) — 外付け キーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。Dell Diagnostics (診断) プログラムの KeyBoard Controller テストを実行します (41 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE (キーボードスタックキーエラー) — 外付け キーボードまたはキーパッドの、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動 し、起動ルーチン中にキーボードまたはキーに触れないようにします。Dell Diagnostics (診断) プログラムの Stuck Key テストを実行します (41 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT (MEDIADIRECT では、ライセンスコンテンツにはアクセスできません) — Dell™ MediaDirect™では、ライセンスファイルに対するデジタル権限管理(DRM)制限を検証できないので、ライセンスファイルを再生できません(41 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (メモリアドレスラインエラー:アドレス、読み取り値、期待値) — メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし、必要であれば、メモリモジュールを交換します。詳細については、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。

MEMORY ALLOCATION ERROR (メモリの割り当てエラー) — 実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、別のアプリケーションプログラム、またはユーティリティとコンフリクトしています。コンピュータをシャットダウンし、30 秒待ってから再起動します。再度プログラムを実行してみます。エラーメッセージが依然として表示される場合、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

MEMORY DATA LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (メモリデータラインエラー:アドレス、読み取り値、期待値) — メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし、必要であれば、メモリモジュールを交換します。詳細については、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (メモリダブルワード論理エラー:アドレス、読み取り値、期待値) — メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし、必要であれば、メモリモジュールを交換します。詳細については、『サービスマニュアル』 (support.jp.dell.com) を参照してください。

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (メモリ奇数 / 偶数論理エラー: アドレス、読み取り値、期待値) — メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし、必要であれば、メモリモジュールを交換します。詳細については、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (メモリ書き込み / 読み取りエラー:アドレス、読み取り値、期待値) — メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし、必要であれば、メモリモジュールを交換します。詳細については、『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照してください。

NO BOOT DEVICE AVAILABLE (起動デバイスがありません) — コンピュータがハードドライブを見つけることができません。ハードドライブが起動デバイスの場合、ドライブが適切に装着されており、起動デバイスとして区分(パーティション)されていることを確認します。

No BOOT SECTOR ON HARD DRIVE (ハードドライブにブートセクターがありません) — オペレーティングシステムが破損している可能性があります。デルにお問い合わせください(65 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

No TIMER TICK INTERRUPT (タイマーチック割り込み信号がありません) ― システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。Dell Diagnostics (診断) プログラムの System Set テストを実行します(41 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN (メモリまたはリソースが不足しています。プログラムをいくつか終了し、やりなおしてください) ― 開いているプログラムの数が多すぎます。すべてのウィンドウを閉じ、使用するプログラムのみを開きます。

OPERATING SYSTEM NOT FOUND (オペレーティングシステムが見つかりません) — ハードドライブを取り付けなおします (support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照)。 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください (65 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM (オプション ROM のチェックサムが違います) ー オプション ROM に問題があります。デルにお問い合わせください (65 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND (必要な .DLL ファイルが見つかりません) — アプリケーションプログラムに必要なファイルがありません。プログラムを削除してから、再インストールします。

Microsoft® Windows Vista®:

- **1** Windows Vista スタートボタン $\bigcirc \bigcirc \rightarrow$ **コントロールパネル** \rightarrow **プログラム** \rightarrow **プログラムと機能**をクリックします。
- 2 削除するプログラムを選択します。
- **3 アンインストール**をクリックします。
- **4** インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してください。

Microsoft Windows® XP:

- 1 スタート → コントロールパネル → プログラムの追加と削除 → プログラムと 機能をクリックします。
- 2 削除するプログラムを選択します。
- **3 アンインストール**をクリックします。
- 4 インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してください。

SECTOR NOT FOUND (セクターが見つかりません) — オペレーティングシステムがハードドライブ上のセクターを見つけることができません。ハードドライブに不良セクターがあるか、FAT が破損している可能性があります。Windows のエラーチェックユーティリティを実行して、ハードドライブのファイル構造を調べます。Windows ヘルプとサポート (スタート → ヘルプとサポートをクリックします)を参照してください。多くのセクターに障害がある場合、可能であればデータをバックアップして、ハードドライブを再フォーマットします。

SEEK ERROR (シークエラー) — オペレーティングシステムがハードドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。

SHUTDOWN FAILURE (シャットダウンエラー) — システム基板上のチップが 誤動作している可能性があります。Dell Diagnostics (診断) プログラムの System Set テストを実行します (41 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER (内部時計の電力低下) — システム設定が破損しています。コンピュータをコンセントに接続してバッテリーを充電します。問題が解決されない場合、セットアップユーティリティを起動してデータの復元を試してから、すぐにプログラムを終了します (support.dell.com の『サービスマニュアル』を参照)。メッセージが表示される場合は、デルにお問い合わせください (65 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED (内部時計の停止) ― システム設定をサポート する予備バッテリーを、再充電する必要がある可能性があります。コンピュータを コンセントに接続してバッテリーを充電します。問題が解決しない場合は、デルにお 問い合わせください(65ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM (内部時計が 設定されていません。セットアップユーティリティを実行してください)―― セットアップユーティリティで設定した時刻または日付が内部時計と一致しません。 **日付と時刻**オプションの設定を修正します。詳細については、『サービスマニュアル』 (support.jp.dell.com)を参照してください。

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED (タイマーチップカウンタ 2 が失敗しました) ― システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。Dell Diagnostics (診 断) プログラムの System Set テストを実行します(41 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE(プロテクトモードで予期しな い割り込み発生) ― キーボードコントローラが誤動作しているか、メモリモジュー ルの接続に問題がある可能性があります。Dell Diagnostics (診断) プログラムの System Memory テストおよび Keyboard Controller テストを実行します(41ページ の「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

X:¥ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY (X:¥ にアクセスできません。 ドライブの準備ができていません) ― ドライブにディスクを入れ、もう一度試し てみます。

WARNING: BATTERY IS CRITICALLY LOW (警告:バッテリーが極めて低下し ています) ― バッテリーの充電量が不足しています。バッテリーを交換するか、 コンピュータをコンセントに接続します。または、休止モードを有効にするか、コン ピュータをシャットダウンします。

システムメッセージ



✓ メモ:受け取ったメッセージがリストにない場合は、メッセージが表示されたとき に実行されていたオペレーティングシステムまたはプログラムのマニュアルを参照 してください。

ALERT! PREVIOUS ATTEMPTS AT BOOTING THIS SYSTEM HAVE FAILED AT CHECKPOINT [NNNN]. FOR HELP IN RESOLVING THIS PROBLEM. PLEASE NOTE THIS CHECKPOINT AND CONTACT DELL TECHNICAL SUPPORT (警告:このシ ステムの前回の起動時にチェックポイント [NNNN]で障害が発生しました。 この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカル サポートにお問い合わせください) — 同じエラーによって、コンピュータは 3 回 連続して起動ルーチンを終了できませんでした(サポートを受けるには、65ページの 「デルへのお問い合わせ」を参照)。

CMOS CHECKSUM ERROR (CMOS チェックサムエラー) — システム基板に 障害が発生しているか、RTC バッテリーが低下している可能性があります。バッテリーを交換します。『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com) または 65 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

CPU FAN FAILURE (CPU ファン障害) — プロセッサファンに障害が発生しています。プロセッサファンを交換します。『サービスマニュアル』 (support.jp.dell.com) を参照してください。

HARD-DISK DRIVE FAILURE (ハードディスクドライブエラー) — ハードドライブ POST 実行中に発生したハードドライブ障害の可能性があります。ケーブルを確認するか、ハードドライブを交換します。サポートを受けるには、65 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE (ハードディスクドライブ読み取りエラー) ーハードドライブ起動テスト中にハードドライブ障害が発生した可能性があります(サポートを受けるには 65 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

KEYBOARD FAILURE (キーボードエラー) — キーボード障害、またはキーボードケーブルが緩んでいる可能性があります。

No BOOT DEVICE AVAILABLE (起動デバイスがありません) — ハードドライブ上に起動可能なパーティションが存在しない、ハードドライブケーブルがしっかりと接続されていない、または起動可能なデバイスが存在しません。

- ハードドライブが起動デバイスの場合、ケーブルがドライブに適切に取り付けられていて、起動デバイスとしてパーティション分割されていることを確認します。
- セットアップユーティリティを起動し、起動順序の情報が正しいかどうかを確認します(support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照)。

No timer tick interrupt (タイマーチック割り込み信号がありません) ―

システム基板上のチップが誤動作しているかまたはシステム基板障害の可能性があります(サポートを受けるには 65 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

USB OVER CURRENT ERROR (USB 過電流エラー) —

USB デバイスを取り外してください。USB デバイスに外部電源を使用します。

NOTICE - HARD DRIVE SELF MONITORING SYSTEM HAS REPORTED THAT A PARAMETER HAS EXCEEDED ITS NORMAL OPERATING RANGE. DELL RECOMMENDS THAT YOU BACK UP YOUR DATA REGULARLY. A PARAMETER OUT OF RANGE MAY OR MAY NOT INDICATE A POTENTIAL HARD DRIVE PROBLEM (注意 - ハードディスクドライブの自己監視システムには、パラメータが通常の動作範囲を超えていることがレポートされています。デルではデータを定期的にバックアップすることをお勧めしています。範囲外のパラメーターは、潜在的なハードディスクドライブの問題を示す場合とそうでない場合があります)—

S.M.A.R.T エラー。ハードドライブ障害の可能性があります。この障害により、 BIOS 設定で有効とされたり無効とされたりする可能性があります。

ソフトウェアとハードウェアの問題のトラブルシューティング

オペレーティングシステムのセットアップ中にデバイスが検知されないか、検知されて も間違って設定されている場合は、ハードウェアに関するトラブルシューティングを 使って非互換性の問題を解決します。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行し ます。

Windows Vista:

- 1 Windows Vista スタートボタン 👩 をクリックし、ヘルプとサポートをクリッ クします。
- 2 検索フィールドにハードウェアに関するトラブルシューティングと入力し、 <Enter> を押して検索を開始します。
- 3 検索結果で、問題に最も該当するオプションを選択し、残りのトラブルシュー ティング手順に従います。

Windows XP:

- **1 スタート** \rightarrow **ヘルプとサポート**をクリックします。
- 2 検索フィールドにハードウェアに関するトラブルシューティングと入力し、 <Enter> を押して検索を開始します。
- 3 問題を解決するセクションで、ハードウェアに関するトラブルシューティングを クリックします。
- 4 ハードウェアに関するトラブルシューティングの一覧で、問題を適切に示すオ プションを選択し、**次へ**をクリックしてトラブルシューティングの残りの手順 に従います。

Dell Diagnostics (診断) プログラム



∕⚠ 警告:本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の『安全にお使い いただくために』の指示に従ってください。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを使用する場合

コンピュータに問題が発生した場合、デルテクニカルサポートに問い合わせる前に、 「フリーズおよびソフトウェアの問題」のチェック事項(45 ページの「フリーズおよ びソフトウェアの問題」を参照)を実行してから、Dell Diagnostics(診断)プログ ラムを実行してください。

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。

🖒 注意: Dell Diagnostics (診断) プログラムは、Dell コンピュータ上でのみ機能します。

メモ: Dell 『Drivers and Utilities』メディアはオプションなので、出荷時にすべての コンピュータに付属しているわけではありません。

『サービスマニュアル』(support.jp.dell.com)を参照して、コンピュータの設定情報を 再検討し、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティ ブであることを確認します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムをハードドライブまたは Dell 『Drivers and Utilities』メディアから起動します。

ハードドライブから Dell Diagnostics (診断) プログラムを起動する場合

✓ メモ:コンピュータの画面に画像が表示されない場合は、65 ページの「デルへのお問 い合わせ」を参照してください。

- 1 コンピュータの電源ケーブルがコンセントにしっかりと接続されていることを 確認します。
- 2 コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 3 DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。起動メニューから **Diagnostics** を選択し、<Enter> を押します。
 - ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表 示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待 ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。
 - ✓ メモ:診断ユーティリィティパーティションが見つからないことを知らせる。 メッセージが表示された場合は、『Drivers and Utilities』メディアから Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します。
- 4 任意のキーを押してハードドライブ上の診断ユーティリティパーティションか ら Dell Diagnostics (診断) プログラムを起動し、画面の指示に従います。

Dell『Drivers and Utilities』メディアから Dell Diagnostics(診断)プログラムを 起動する場合

- **1** 『Drivers and Utilities』メディアを挿入します。
- 2 コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 DELL のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。
 - **メモ**: キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまったら、 Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータを シャットダウンして再度試します。

- **メモ**: 次の手順は、起動順序を 1 回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。
- 3 起動デバイスの一覧が表示されたら、CD/DVD/CD-RW をハイライト表示して <Enter> を押します。
- **4** 表示されたメニューから **Boot from CD-ROM** オプションを選択し、<Enter> を押します。
- **5** 1 を入力して、CD のメニューを開始し、<Enter> を押して続行します。
- **6** 番号の付いたリストから Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。 複数 のバージョンがリストにある場合は、コンピュータに適切なバージョンを選択します。
- **7** Dell Diagnostics (診断) プログラムの **Main Menu** が表示されたら、実行するテストを選択し、画面の指示に従います。

トラブルシューティングのヒント

コンピュータのトラブルシューティングについては、次のヒントに従ってください。

- 部品を追加または取り外した後に問題が発生した場合、取り付け手順を見直して、部品が正しく取り付けられているかどうかを確認します(support.jp.dell.comの『サービスマニュアル』を参照)。
- デバイスが機能しない場合、デバイスが適切に接続されているかどうかを確認します。
- 画面にエラーメッセージが表示される場合、メッセージを正確にメモします。このメッセージは、サポート担当者が問題を診断および解決するのに役立ちます。
- プログラムの実行中にエラーメッセージが表示される場合、プログラムのマニュアルを参照してください。



電源の問題

電源ライトが消灯している場合 — コンピュータの電源が切れているか、コンピュータに電力が供給されていません。

• 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントにしっかりと装着しなおします。

- 電源タップ、電源延長ケーブル、およびその他の電源保護装置を使用している 場合は、それらを外してコンピュータの電源が正常に入ることを確認します。
- 使用している電源タップがあれば、電源コンセントに接続され、オンになっていることを確認します。
- 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているかどうかを確認します。
- 主電源ケーブルおよび前面パネルケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているかどうかを確認します(support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照)。

電源ライトが青色に点灯していて、コンピュータの反応が停止した場合 —

- ディスプレイが接続されていて電源が入っているかどうかを確認します。
- ディスプレイが接続されていて電源が入っている場合は、31ページの「ビープコード」を参照してください。

電源ライトが青色で点滅している場合 — コンピュータはスタンバイモードになっています。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを押したりすると、通常の動作が再開されます。

電源ライトが黄色で点滅している場合 — コンピュータに電源は供給されていますが、デバイスが誤作動しているか、正しく取り付けられていない可能性があります。

- すべてのメモリモジュールを取り外してから、取り付けなおします (support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照)。
- グラフィックスカードを含む拡張カードをすべて取り外してから、再度取り付けます(support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照)。

電源ライトが黄色に点灯している場合 — 電源に問題が発生している、デバイスの誤作動している、またはデバイスが正しく取り付けられていません。

- プロセッサ電源ケーブルがシステム基板の電源コネクタにしっかりと接続されているかどうかを確認します(support.jp.dell.comの『サービスマニュアル』を参照)。
- 主電源ケーブルおよび前面パネルケーブルがシステム基板コネクタにしっかり と接続されているかどうかを確認します(support.jp.dell.com の『サービスマ ニュアル』を参照)。

電気的な妨害の解消 ― 電気的な妨害の原因には、以下のものがあります。

- 電源、キーボード、およびマウス拡張ケーブル
- 同じ電源タップに接続されているデバイスが多すぎる
- 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

メモリの問題



↑
↑
↑

警告:本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の『安全にお使い いただくために』の指示に従ってください。

メモリが不足しているというメッセージが表示された場合 ―

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、使用していない実行中のプロ グラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 必要に応じて増設メモリを取り付けます(support.jp.dell.com の『サービスマ ニュアル』を参照)。
- メモリモジュールを装着しなおし(support.jp.dell.com の『サービスマニュア ル』を参照)、コンピュータがメモリと正常に通信するかどうかを確認します。
- Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します(41 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

メモリにその他の問題がある場合 ―

- メモリモジュールを装着しなおし(support.jp.dell.com の『サービスマニュア ル』を参照)、コンピュータがメモリと正常に通信するかどうかを確認します。
- メモリの取り付けガイドラインに従っているかどうかを確認します (support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照)。
- 使用するメモリがお使いのコンピュータでサポートされていることを確認しま す。お使いのコンピュータに対応するメモリの詳細については、22ページの 「メモリ」を参照してください。
- Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します(41 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

フリーズおよびソフトウェアの問題

⚠️ 警告:本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の『安全にお使い いただくために』の指示に従ってください。

コンピュータが起動しない場合

電源ケーブルがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されているかど うかを確認します

コンピュータの反応が停止した場合

☆ 注意: オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを 損失する恐れがあります。

コンピュータの電源を切る ― キーボードのキーを押したり、マウスを動かして もコンピュータが応答しない場合、電源ボタンを8~10秒以上押し続けてコン ピュータの電源を切ったあと、コンピュータを再起動します。

プログラムが応答しなくなった場合

プログラムを終了する ―

- 1 <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押してタスクマネージャを開き、アプリケーション タブをクリックします。
- 2 クリックして応答しなくなったプログラムを選択し、タスクの終了をクリック します。

プログラムが繰り返しクラッシュする場合

✓ メモ: ほとんどのソフトウェアのインストールの手順は、ソフトウェアのマニュア ル、FD、CD、または DVD に収録されています。

ソフトウェアのマニュアルを参照する — 必要に応じて、プログラムをアンイン ストールしてから再インストールします。

プログラムが以前の Microsoft® Windows® オペレーティングシステム向けに設 計されている場合

プログラム互換性ウィザードを実行する ―

Windows Vista:

Windows Vista には、Windows Vista 以外のオペレーティングシステムに近い環境 でプログラムが動作するように設定できるプログラム互換性ウィザードがあります。

- 1 スタート $igotimes_{igos_{igotimes_{igotimes_{igotimes_{igotimes_{igotimes_{igotimes_{igos_{igotimes$ Windows でより古いプログラムを使用するをクリックします。
- **2** プログラム互換性ウィザードの開始画面で、**次へ**をクリックします。
- 3 画面の指示に従います。

Windows XP:

Windows XP には、Windows XP 以外のオペレーティングシステムに近い環境でプロ グラムが動作するよう設定できるプログラム互換性ウィザードがあります。

- **1** スタート \rightarrow プログラム \rightarrow アクセサリ \rightarrow プログラム互換性ウィザード \rightarrow **次へ**をクリックします。
- 2 画面の指示に従います。

画面が青色(ブルースクリーン)になる場合

コンピュータの電源を切る ― キーボードのキーを押したり、マウスを動かして もコンピュータが応答しない場合、電源ボタンを 8 ~ 10 秒以上押し続けてコン ピュータの電源を切ったあと、コンピュータを再起動します。

その他のソフトウェアの問題

トラブルシューティング情報については、ソフトウェアのマニュアルを確認 するかソフトウェアの製造元に問い合わせる —

- プログラムがコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムに対応しているかどうかを確認します。
- コンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしていることを確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- プログラムが正しくインストールおよび設定されているかどうかを確認します。
- デバイスドライバがプログラムとコンフリクトしていないかどうかを確認します。
- 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

ファイルのバックアップを直ちに作成する

- ウイルススキャンプログラムを使用して、ハードドライブ、FD、CD、または DVD を調べます。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて 終了して、スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします。

Dell テクニカル Update Service

Dell テクニカル Update Service は、お使いのコンピュータに関するソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを E- メールにて事前に通知するサービスです。このサービスは無償で提供され、内容、フォーマット、および通知を受け取る頻度をカスタマイズすることができます。

Dell テクニカル Update Service に登録するには、**support.dell.com/technicalupdate** (英語) にアクセスしてください。

デルサポートユーティリティ

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータにインストールされており、タスクバーのデルサポート、アイコンまたは**スタート**ボタンから使用できます。このサポートユーティリティは、セルフサポート情報、ソフトウェアのアップデート、およびお使いのコンピュータ環境の状態をスキャンする場合に使用します。

デルサポートユーティリティへのアクセス

デルサポートユーティリティは、タスクバーの 🍑 アイコンまたは**スタート**メ ニューからアクセスできます。

デルサポートアイコンがタスクバーに表示されていない場合は、次の手順を実行します。

- **1** スタート → プログラム → Dell Support → Dell Support 設定をクリックします。
- 2 タスクバーのアイコンを表示するオプションがチェックされていることを確認します。
- **メモ**: デルサポートユーティリティが**スタート**メニューから利用できない場合は、support.ip.dell.com からソフトウェアをダウンロードしてください。

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータ環境にカスタマイズされています。

タスクバーの アイコンは、アイコンをクリック、ダブルクリック、または右クリックした場合でそれぞれ機能が異なります。

デルサポートアイコンのクリック

次のタスクを実行するには、 マイコンをクリックまたは右クリックします。

- お使いのコンピュータ環境のチェック
- デルサポートユーティリティの設定の表示
- デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス
- よくあるお問い合わせ(FAO)の表示
- デルサポートユーティリティの詳細の表示
- デルサポートコーティリティの終了

デルサポートアイコンのダブルクリック

✓ アイコンをダブルクリックすると、お使いのコンピュータ環境の手動チェック、よくあるお問い合わせ(FAQ)の表示、デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス、およびデルサポート設定の表示を実行できます。

デルサポートユーティリティの詳細については、**Dell™ サポート**画面の上部にある疑問符(?)をクリックしてください。

ソフトウェアの再インストール

ドライバ

ドライバの確認

デバイスに問題が発生した場合、次の手順を実行して問題の原因がドライバかどうかを 判断し、必要に応じてドライバをアップデートしてください。

Microsoft® Windows Vista®:

- **1** Windows Vista のスタートボタン

 「か をクリックし、コンピュータを右ク」 リックします。
- 2 プロパティ \rightarrow デバイスマネージャをクリックします。



メモ:ユーザーアカウント制御ウィンドウが表示される場合があります。コン ピュータの管理者の場合は、続行をクリックします。管理者でない場合は、管 理者に連絡して作業を続けます。

Microsoft Windows® XP:

- **1 スタート** → **コントロールパネル**をクリックします。
- **2 作業する分野を選びます**で、**パフォーマンスとメンテナンス**をクリックし、**シス テム**をクリックします。
- 3 システムのプロパティウィンドウで、ハードウェアタブをクリックし、デバイ **スマネージャ**をクリックします。

一覧を下にスクロールして、デバイスアイコンに感嘆符(黄色の円に!)が付いたデ バイスを探します。

デバイス名の横に感嘆符がある場合、ドライバの再インストールまたは新しいドライ バのインストールが必要な場合があります(50ページの「ドライバおよびユーティ リティの再インストール」を参照)。

ドライバおよびユーティリティの再インストール

注意: デルサポートサイト **support.jp.dell.com** および『Drivers and Utilities』メディアでは、お使いの Dell™ コンピュータ用として承認済みのドライバを提供しています。その他の媒体からのドライバをインストールすると、お使いのコンピュータが適切に動作しない恐れがあります。

以前のデバイスドライババージョンへの復帰

Windows Vista:

- **1** Windows Vista のスタートボタン **6** をクリックし、**コンピュータ**を右クリックします。
- 2 プロパティ \rightarrow デバイスマネージャをクリックします。
 - メモ:ユーザーアカウント制御ウィンドウが表示される場合があります。コン ピュータの管理者の場合は、続行をクリックします。管理者でない場合は、管 理者に連絡してデバイスマネージャを起動します。
- 3 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックし、プロパティをクリックします。
- **4 ドライバ**タブ → **ドライバのロールバック**をクリックします。

Windows XP:

- 1 スタート → マイコンピュータ → プロパティ → ハードウェア → デバイスマネージャをクリックします。
- 2 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックし、プロパティをクリックします。
- **3 ドライバ**タブ \rightarrow **ドライバのロールバック**をクリックします。

デバイスドライバのロールバックを行っても問題が解決しない場合、システムの復元 (52 ページの「オペレーティングシステムの復元」を参照)を行って、新しいドライ バがインストールされる前の動作状態にオペレーティングシステムを戻します。

『Drivers and Utilities』メディアの使い方

デバイスドライバのロールバックまたはシステム復元(52 ページの「オペレーティングシステムの復元」を参照)で問題を解決できない場合、『Drivers and Utilities』メディアからドライバを再インストールします。

1 Windows デスクトップが表示されている状態で、『Drivers and Utilities』メディアを挿入します。

『Drivers and Utilities』メディアを初めてお使いになる場合は、手順 2 に進みます。それ以外の場合は、手順 5 に進みます。

- **2** 『Drivers and Utilities』メディアのインストールプログラムが起動したら、画面 の指示に従います。
 - ✓ メモ: ほとんどの場合、『Drivers and Utilities』のプログラムは自動的に実行さ れます。自動的に実行されない場合は、Windows エクスプローラを開き、メ ディアドライブのディレクトリをクリックしてメディアの内容を表示し、 autorcd.exe ファイルをダブルクリックします。
- 3 InstallShield ウィザードの完了ウィンドウが表示されたら、『Drivers and Utilities』 メディアを取り出し、 完了をクリックしてコンピュータを再起動します。
- **4** Windows デスクトップが表示されたら、『Drivers and Utilities』メディアをも う一度挿入します。
- 5 Dell ResourceCD InstallShield ウィザードへようこそ画面で、次へをクリック します。
 - **メモ:**『Drivers and Utilities』のプログラムでは、出荷時にコンピュータに取り 付けられていたハードウェアのドライバのみが表示されます。追加のハード ウェアを取り付けた場合、新しいハードウェアのドライバは表示されないこと があります。ドライバが表示されていない場合は、『Drivers and Utilities』のプ ログラムを終了します。ドライバの情報については、デバイスに付属するマ ニュアルを参照してください。

コンピュータ上のハードウェアをリソースメディアが検出中であるというメッ セージが表示されます。

お使いのコンピュータで使用されているドライバが、マイドライバ - Resource CD はシステム上でこれらのコンポーネントを検出しましたウィンドウに自動的に 表示されます。

6 再インストールするドライバをクリックし、画面の指示に従います。

特定のドライバが一覧に表示されていない場合は、オペレーティングシステムはその ドライバを必要としません。

ドライバを手動でインストールするには

ドライバファイルをハードドライブに解凍してから(前項参照)、次の手順を実行し ます。

- **1** Windows Vista のスタートボタン 69 をクリックし、コンピュータを右クリッ クします。
- 2 \mathcal{J} **D** \mathcal{J} **T**
 - ✓ メモ:ユーザーアカウント制御ウィンドウが表示される場合があります。コン ピュータの管理者の場合は、**続行**をクリックします。管理者でない場合は、管 理者に連絡してデバイスマネージャを起動します。

- **3** インストールするドライバのデバイスのタイプをダブルクリックします(たとえば、**オーディオ**または**ビデオ**)。
- **4** インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。
- 5 ドライバタブ → ドライバの更新 → コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索しますをクリックします。
- **6 参照**をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた場所を 参照します。
- 7 該当するドライバの名前が表示されたら、ドライバの名前 → OK → 次へをクリックします。
- 8 完了をクリックして、コンピュータを再起動します。

オペレーティングシステムの復元

次の方法で、お使いのオペレーティングシステムを復元することができます。

- Microsoft Windows システムの復元は、データファイルに影響させることなく、 お使いのコンピュータを以前の状態に戻します。オペレーティングシステムを 復元し、データファイルを保持する最初の解決策として、システムの復元を使 用してください。
- Dell Factory Image Restore (Windows Vista で利用可能) は、お使いのハードドライブをコンピュータの工場出荷時の動作状態に戻します。このプログラムは、ハードドライブのすべてのデータを完全に削除し、コンピュータ納品後にユーザによってインストールされたプログラムもすべて削除します。Dell Factory Image Restore は、システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合にのみ使用してください。
- コンピュータに『オペレーティングシステム』メディアが付属している場合は、この CD を使用してオペレーティングシステムを復元できます。ただし、『オペレーティングシステム』メディアを使用すると、ハードドライブ上のデータがすべて削除されます。システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合にのみ、このメディアを使用してください。

Microsoft® Windows® システムの復元の使い方

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したために、コンピュータが正常に動作しなくなってしまった場合は、Windows オペレーティングシステムのシステムの復元オプションを使用して、コンピュータを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへの影響はありません)。システムの復元オプションによってコンピュータに行なわれる変更は、完全に元に戻すことが可能です。

注意: データファイルのバックアップを定期的に作成してください。システムの復元は、データファイルの監視や、データファイルの復元は行いません。

- ✓ メモ:このマニュアルの手順は、Windows のデフォルト表示用に書かれているため、 お使いの Dell™ コンピュータをクラシック表示に設定していると適用されない場合 があります。
- メモ: お使いの Dell[™] コンピュータを Windows クラシック表示に設定してください。

システムの復元の開始

Windows Vista:

- **1 スタート 5** をクリックします。
- **2** 検索の開始ボックスに System Restore と入力し、**<Enter>** を押します。
 - ✓ メモ:ユーザーアカウント制御ウィンドウが表示される場合があります。コン ピュータの管理者の場合は、**続行**をクリックします。管理者でない場合は、目 的の操作を続けられるように管理者に連絡します。
- 3 次へをクリックして、画面に表示される指示に従います。

システムの復元を実行しても問題が解決されない場合、最後に行ったシステムの復元を 取り消すことができます(53ページの「最後のシステムの復元の取り消し」を参照)。

Windows XP:

- ➡ 注意: コンピュータを以前の動作状態に復元する前に、開いているファイルをすべ て保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が 完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除 したりしないでください。
 - 1 スタート \rightarrow すべてのプログラム \rightarrow アクセサリ \rightarrow システムツール \rightarrow システ **ムの復元**をクリックします。
 - 2 コンピュータを以前の状態に復元するまたは復元ポイントの作成をクリックし ます。
- 3 次へをクリックして、画面に表示される指示に従います。

最後のシステムの復元の取り消し

■ 注意: 最後のシステムの復元を元に戻す前に、開いているファイルをすべて保存し てから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了する まで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりし ないでください。


Windows Vista:

- **1 スタート 6** をクリックします。
- **2** 検索の開始ボックスに System Restore と入力し、**<Enter>** を押します。
- 3 以前の復元を取り消すをクリックし、次へをクリックします。

Windows XP:

- 1 スタート → すべてのプログラム → アクセサリ → システムツール → システムの復元をクリックします。
- 2 以前の復元を取り消すをクリックし、次へをクリックします。

システムの復元の有効化



空き容量が 200 MB 未満のハードディスクに Windows XP を再インストールした場合、システムの復元は自動的に無効に設定されています。

システムの復元が有効になっているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

- スタート → コントロールパネル → パフォーマンスとメンテナンス → システムをクリックします。
- **2 システムの復元**タブをクリックし、**システムの復元を無効にする**にチェックマークが付いていないことを確認します。

Dell™ Factory Image Restore の使い方

- **注意**: Dell Factory Image Restore を使用すると、ハードドライブのすべてのデータは 完全に削除され、コンピュータ納品後にユーザによってインストールされたアプリ ケーションプログラムやドライバもすべて削除されます。このオプションを使用す る前にデータをバックアップしてください。Dell Factory Image Restore は、システム の復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合にのみ使用して ください。
- メモ: Dell Factory Image Restore は、国またはコンピュータによってはご利用になれない場合があります。

Dell Factory Image Resotre(Windows Vista)は、お使いのオペレーティングシステムを復元するための最終手段としてのみ使用してください。このオプションは、お使いのハードドライブをコンピュータご購入時の状態に戻します。コンピュータ納品後に追加されたプログラムやファイル(データファイルを含む)はすべて完全にハードドライブから削除されます。データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、ミュージックファイルなどが含まれます。Factory Image Restore を使用する前にすべてのデータをバックアップしてください。

Windows Vista: Dell Factory Image Restore

1 コンピュータの電源を入れます。Dell のロゴが表示されたら、<F8> を数回押して Vista の**詳細プートオプション**ウィンドウにアクセスします。

- **2 コンピュータの修復**を選択します。
 - **システム回復オプション**ウィンドウが表示されます。
- 3 キーボードレイアウトを選択し、次へをクリックします。
- 4 回復オプションにアクセスするために、ローカルユーザーとしてログオンしま す。コマンドプロンプトにアクセスするために、**ユーザー名**フィールドに administrator と入力し、**OK** をクリックします。
- **5** Dell Factory Image Restore をクリックします。
 - **単 メモ:**使用する構成によっては、Dell Factory Tools、Dell Factory Image Restore の順序で選択しなければならない場合もあります。
 - Dell Factory Image Restore ウェルカム画面が表示されます。
- **6** Next (次へ) をクリックします。 Confirm Data Deletion (データ削除の確認) 画面が表示されます。
- **◯ 注意:**Factory Image Restore での作業を中止する場合は、**Cancel**(キャンセル)を クリックします。
 - 7 ハードドライブの再フォーマットおよびシステムソフトウェアを工場出荷時の 状態に復元する作業を続行することを確認するためのチェックボックスをオン にして、Next(次へ)をクリックします。
 - 復元処理が開始します。復元処理が完了するまで 5 分以上かかる場合がありま す。オペレーティングシステムおよび工場出荷時にインストールされたアプリ ケーションが工場出荷時の状態に戻ると、メッセージが表示されます。
 - 8 Finish(完了)をクリックして、コンピュータを再起動します。

オペレーティングシステムメディアの使い方

作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows オペレーティン グシステムを再インストールする場合は、Windows のデバイスドライバのロールバッ クを試してみます。50ページの「以前のデバイスドライババージョンへの復帰」を参 照してください。デバイスドライバのロールバックを実行しても問題が解決されない場 合は、Microsoft Windows システムの復元を使用して、オペレーティングシステムを新 しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態に戻します。52 ページの 「Microsoft® Windows® システムの復元の使い方」を参照してください。

注意:インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードドライブ上のすべ てのデータファイルのバックアップを作成しておいてください。標準的なハードド ライブ構成において、プライマリハードドライブはコンピュータによって 1 番目の ドライブとして認識されます。

Windows を再インストールするには、Dell™『オペレーティングシステム』メディ アおよび Dell 『Drivers and Utilities』メディアが必要です。



✓ メモ: Dell 『Drivers and Utilities』メディアには、コンピュータの製造工程でプリイン ストールされたドライバが収録されています。Dell 『Drivers and Utilities』 メディアを 使用して、必要なドライバをロードします。お使いのコンピュータを購入した地域、 またはメディアの注文の有無によっては、Dell『Drivers and Utilities』メディアおよび 『オペレーティングシステム』メディアがコンピュータに付属していない場合があり ます。

Windows の再インストール

再インストール処理の完了には $1 \sim 2$ 時間かかることがあります。オペレーティン グシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラ ム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

- ¶ 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて 終了します。
- 2 『オペレーティングシステム』メディアを挿入します。
- 3 Windows のインストールというメッセージが表示されたら、終了をクリックし ます。
- **4** コンピュータを再起動します。
 - DELL のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。
 - **メモ**: キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまったら、 Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータを シャットダウンして再度試します。
 - ✓ メモ:次の手順は、起動順序を1回だけ変更します。次回の起動時には、コン ピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動し ます。
- 5 起動デバイスの一覧が表示されたら、CD/DVD/CD-RW Drive をハイライト表示 して <Enter> を押します。
- 6 仟意のキーを押してCD から起動し、画面の指示に従ってインストールを完了し ます。

情報の検索方法



✓ メモ: 一部の機能やメディアはオプションなので、出荷時にコンピュータに搭載さ れていない場合があります。特定の国では使用できない機能やメディアもあります。



✓ メモ:追加の情報がコンピュータに同梱されている場合もあります。

マニュアル / メディア / ラベル

サービスタグ / エクスプレスサービス コード

サービスタグ / エクスプレスサービス コードは、コンピュータに貼付されて います。

『Drivers and Utilities』メディアであ る CD または DVD が、お使いのコン ピュータに同梱されている場合があ ります。

内容

- サービスタグは、support.jp.dell.com を使 用の際、またはサポートへのお問い合わせ の際に、コンピュータの識別に使用します。
- エクスプレスサービスコードを利用すると、 サポートに直接電話で問い合わせることが できます。

メモ:サービスタグ/エクスプレスサービス コードは、コンピュータに貼付されています。

Drivers and Utilities メディア

- コンピュータの診断プログラム
- お使いのコンピュータ用のドライバ

メモ: ドライバおよびマニュアルのアップデー ト版は、support.jp.dell.com で入手できます。

- ノートシステムソフトウェア (NSS)
- Readme ファイル

メモ:メディアに収録されている Readme ファ イルには、マニュアルの作成後にシステムに 追加された変更や、技術者または専門知識を お持ちのユーザーを対象とするテクニカルリ ファレンスなどが記載されています。

オペレーティングシステムメディア

『オペレーティングシステム』メディ アである CD または DVD が、お使い のコンピュータに同梱されている場合 があります。

オペレーティングシステムの再インストール

マニュアル / メディア / ラベル	内容
安全、規制、保証およびサポートマニュアル この種の情報は、お使いのコンピュータに同梱されています。 詳細については、www.dell.com から法規制の順守に関するページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。	保証情報契約条項(アメリカのみ)安全にお使いいただくための注意認可機関の情報快適な使い方エンドユーザーライセンス契約
サービスマニュアル お使いのコンピュータの『サービス マニュアル』は、support.jp.dell.com でご覧いただけます。	部品の取り外しおよび取り付け方法システムの設定方法トラブルシューティングおよび問題解決の方法
Dell テクノロジガイド 『Dell テクノロジガイド』は、 support.jp.dell.com でご覧いただけ ます。	 お使いのオペレーティングシステムについて デバイスの使い方とメンテナンス RAID、インターネット、Bluetooth® ワイヤレステクノロジ、E-メール、ネットワークおよびその他様々なテクノロジについて
Microsoft[®] Windows[®] ライセンス ラベル お使いの Microsoft Windows ライ センスは、コンピュータに貼付され ています。	オペレーティングシステムのプロダクト キーが記載されています。

困ったときは

テクニカルサポートを受けるには

警告:コンピュータカバーを取り外す必要がある場合、まずコンピュータの電源ケーブルとモデムケーブルをすべてのコンセントから外してください。お使いのコンピュータに同梱の『安全にお使いいただくために』の指示に従ってください。

コンピュータに何らかの問題が発生した場合は、問題の診断と解決のために次の手順を完了します。

- 1 コンピュータで発生している問題に関する情報および手順については、43 ページの「トラブルシューティングのヒント」を参照してください。
- 2 Dell Diagnostics (診断) プログラムの実行の手順については、41 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照してください。
- 3 64ページの「診断チェックリスト」に必要事項を記入してください。
- 4 インストールとトラブルシューティングの手順については、デルサポートサイト(support.jp.dell.com)をご覧ください。デルサポートオンラインのより詳細なリストについては、60ページの「オンラインサービス」を参照してください。
- **5** これまでの手順で問題が解決されない場合、65 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。
- **メモ**: デルサポートへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を 入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。サポート担当者がコン ピュータでの操作をお願いすることがあります。
- メモ: デルのエクスプレスサービスコードシステムをご利用できない国もあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。エクスプレスサービスコードをお持ちでない場合は、Dell Accessories フォルダを開き、エクスプレスサービスコードアイコンをダブルクリックします。その後は、表示される指示に従ってください。

デルサポートの利用方法については、60 ページの「テクニカルサポートとカスタマーサービス」を参照してください。



✓ メモ: これらのサービスはアメリカ合衆国以外の地域では利用できない場合があり ます。サービスが利用可能かどうかに関しては、最寄りのデル担当者へお問い合わ せください。

テクニカルサポートとカスタマーサービス

デル製品に関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。サ ポートスタッフはコンピュータによる診断に基づいて、正確な回答を迅速に提供し ます。

デルのテクニカルサポートへお問い合わせになるときは、まず63ページの「お問い 合わせになる前に」 を参照し、次に、お住まいの地域の連絡先を参照するか、 support.jp.dell.com をご覧ください。

DellConnect™

DellConnect は簡単なオンラインアクセスツールで、デルのサービスおよびサポート 担当者はこのツールを使用して、お客様の監視の下でブロードバンド接続を通じてお 客様のコンピュータにアクセスし、問題の診断と修復を行うことができます。詳細に ついては、support.jp.dell.com にアクセスし、DellConnect をクリックしてください。

オンラインサービス

デルの製品とサービスについては、以下のウェブサイトを参照してください。

www.dell.com

www.dell.com/ap (アジア/太平洋諸国)

www.dell.com/jp(日本)

www.euro.dell.com (ヨーロッパ)

www.dell.com/la(中南米およびカリブ海諸国)

www.dell.ca (カナダ)

デルのサポートへは、以下のウェブサイトと E- メールアドレスからアクセスできます。

デルサポートサイト

support.jp.dell.com

support.jp.dell.com(日本)

support.euro.dell.com (ヨーロッパ)

 デルサポートの E- メールアドレス mobile_support@us.dell.com
 support@us.dell.com

> la-techsupport@dell.com(中南米およびカリブ海諸国) apsupport@dell.com(アジア / 太平洋諸国)

- デルのマーケティングおよびセールスの E- メールアドレス apmarketing@dell.com(アジア/太平洋諸国)
 sales_canada@dell.com(カナダのみ)
- 匿名 FTP(file transfer protocol) ftp.dell.com

anonymous ユーザーとしてログインし、パスワードには E- メールアドレスを使用してください。

ファックス情報サービス

ファックス情報サービスは、フリーダイヤルでファクシミリを使用して技術情報を提供するサービスです。

プッシュホン式の電話から必要なトピックを選択します。電話番号については、65 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

24 時間納期情報案内サービス

注文したデル製品の状況を確認するには、support.jp.dell.com にアクセスするか、24 時間納期情報案内サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。電話番号については、65 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

ご注文に関する問題

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文に関する問題がある場合は、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。電話番号については、65ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

製品情報

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ご注文になりたい場 合は、デルウェブサイト www.dell.com/jp をご覧ください。お住まいの地域のセー ルスの電話番号については、65 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してくだ さい。

保証期間中の修理と返品について

修理と返品のいずれの場合も、返送するものをすべて用意してください。

- 1 はじめにデルの営業担当者にご連絡ください。返品番号をお知らせいたします ので梱包する箱の外側にはっきりとよくわかるように書き込んでください。 雷話番号については、65 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してくださ い。納品書のコピーと返品理由を記入した書面を同梱してください。
- 2 実行したテストと Dell Diagnostics (診断) プログラム (65 ページの「デルヘ のお問い合わせ」を参照)から出力されたエラーメッセージを記入した診断 チェックリスト(64ページの「診断チェックリスト」を参照)のコピーを同梱 してください。
- 3 修理や交換ではなく費用の支払いを希望される場合は、返品する製品のアクセ サリ(電源ケーブル、ソフトウェアフロッピーディスク、マニュアルなど)も 同梱してください。
- 4 返品一式を出荷時のシステム梱包箱か同等の箱に梱包してください。

送料はお客様のご負担となります。また、お客様には返品する製品を保証する責任が あり、デルへの搬送中に紛失する恐れも想定されます。着払いでの返品はお受けでき ません。

上記要件のいずれかを欠く返品は受け付けられず、返送扱いとなります。

お問い合わせになる前に



✓ メモ:お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレ スサービスコードを利用すると、デルのオートテレフォンシステムによって、より 迅速にサポートが受けられます。また、サービスタグ(コンピュータの背面または 底部にあります)が必要な場合もあります。

診断チェックリストに前もってご記入ください(64ページの「診断チェックリスト」を 参照)。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、 コンピュータの近くから電話をおかけください。キーボードからのコマンドの入力、 操作時の詳細情報の説明、またはコンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシュー ティング手順の試行をお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを 確認してください。



警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、コンピュータに付属のマニュアルに 記載されている「安全にお使いいただくために」をお読みください。

診断チェックリスト 名前: 日付: 住所: 電話番号: サービスタグナンバー(コンピュータ背面または底面のバーコードの番号): エクスプレスサービスコード: 返品番号(デルサポート担当者から提供された場合): オペレーティングシステムとバージョン: 周辺機器: 拡張カード: ネットワークに接続されていますか?はい いいえ ネットワーク、バージョン、ネットワークアダプタ: プログラムとバージョン: オペレーティングシステムのマニュアルを参照して、システムの起動ファイルの内容を確認 してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷 できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

64 | 困ったときは

エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード:

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順:

デルへのお問い合わせ

米国にお住まいの方は、800-WWW-DELL(800-999-3355)までお電話ください。

メモ: お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデル製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。提供状況は国や製品ごとに異なり、地域によってはご利用になれないサービスもあります。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1 support.jp.dell.com にアクセスし、ページ下部の**国・地域の選択**ドロップダウンメニューでお住まいの国 / 地域を確認します。
- 2 ページ左側のお問い合わせをクリックし、目的に合ったサービスまたはサポートリンクを選択します。
- 3 ご都合の良いお問い合わせの方法を選択します。

索引

D	W
DellConnect, 60	Windows Vista
Dell Diagnostics(診断) Drivers and Utilities メディアからの 起動 , 42 ハードディスクドライブからの 起動 , 42	Dell Factory Image Restore, 54 以前のデバイスドライバ バージョンへの復帰 , 50 再インストール , 57 システムの復元 , 52 デバイスドライバの
Dell Diagnostics(診断) プログラム , 41	ロールバック , 50 プログラム互換性ウィザード , 46
Dell Factory Image Restore, 54	Windows XP
Dell テクノロジガイド , 58	PC リストア , 54
Drivers and Utilities メディア , 50, 57 Dell Diagnostics(診断) プログラム , 41	以前のデバイスドライバ バージョンへの復帰 , 50 インターネット接続の セットアップ , 17
F Factory Image Restore, 54	再インストール , 57 システムの復元 , 52 デバイスドライバの ロールバック , 50 ファイルと設定の 転送ウィザード , 17
P	Windows ライセンスラベル , 58
PC リストア , 54	あ
S	新しいコンピュータへの 情報の転送 , 17
S.M.A.R.T, 41	アップデート ソフトウェアとハードウェア , 47

11

インターネット セットアップ, 16

う

ウィザード ファイルと設定の 転送ウィザード,17 プログラム互換性ウィザード,46

え

エクスプレスサービスコード,57 エラーメッセージ ビープコード,31

お

オペレーションシステム システムの復元,52 オペレーティングシステム Dell Factory Image Restore,54 PC リストア,54 再インストール,57 メディア,55,57 オペレーティングシステムの プロダクトキー,58

か

快適な使い方,58

こ

コンピュータ 仕様,21

さ

サービスタグ,57 サービスマニュアル,58 再インストール ソフトウェア,49 ドライバおよび ユーティリティ,50 サポート,59 DellConnect,60 オンラインサービス,60 地域,60 テクニカルサポートと カスタマーサービス,60 デルへのお問い合わせ,65

し

システムの復元,52 有効,54 仕様,21 情報の検索,57 診断 デル,41 ビープコード,31

1

لح せ 接続 ドライバ,49 Drivers and Utilities メディア, 57 AC アダプタ, 13 IEEE 1394 デバイス, 14 以前のバージョンへの復帰,50 USB デバイス, 14 確認, 49 ネットワークケーブル.14 再インストール,50 トラブルシューティング, 31, 58 セットアップ インターネット,16 Dell Diagnostics (診断) プログラム,41 青色の画面 (ブルースクリーン),47 そ 以前の状態の復元,52 エラーメッセージ,33 ソフトウェア コンピュータが応答しない,45 アップデート,47 ソフトウェア, 45, 46, 47 再インストール,49 電源.43 トラブルシューティング, 46, 47 電源ライト,31 問題,46 電源ライトの状態,43 ヒント,43 プログラムがクラッシュする,45 て プログラムと Windows の 万換件.46 デル メモリ,45 Factory Image Restore, 54 お問い合わせ,59,65 サポートユーティリティ,47 ソフトウェアアップデート,47 ഗ テクニカル Update Service, 47 ノートシステムソフトウェア,57 テクニカルサポートと カスタマーサービス,60 デルへのお問い合わせ,59,65 7٨ 電源 電源ライトの状態, 43 ビープコード,31 トラブルシューティング,43

ふ

ファイルと設定の

転送ウィザード,17

電話番号,65

ま

マニュアル,57 Dell テクノロジガイド, 58 サービスマニュアル,58

め

メディア オペレーティングシステム,57 ドライバおよび ユーティリティ,57 メモリ トラブルシューティング,45

も

問題 以前の状態の復元,52